


# Vejledning til skildpadder/advvarselsblink i kuffert

Lamperne tændes ved at trykke på tænd/sluk knappen. Man "bladrer gennem de forskellige blinkfunktioner ved at trykke kort på samme knap og slukkes ved at holde knappen inde ind til lampen blinker en enkelt gang.

## Vedr. opladning:

Selve lamperne skal ligge med tænd/sluk knappen opad og +/- polerne nedad.

Det er også vigtigt, at det største "øje" vender mod hængslet i kufferten.



Når lamperne lader, blinker dioderne i bunden af kufferten.

Når en lampe/skildpadde er fuldt opladet, lyser dioden vedvarende.

Dioden længst til højre lyser grønt, når alle lamper er fuldt opladet.

Hvis en lampe er kørt helt "flad", kan man opleve at den lyser en enkelt gang, når den begynder at lade.

Der er ingen grund til at lade på lamperne kontinuerligt. Det vil tvært imod forkorte levetiden på Li-ion batterierne.

